



8-800-707-54-53

www.likecompany.ru



Руководство пользователя УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА

Артикул: 333321

Мойка ультразвуковая бытового назначения (далее УЗМ)

Предназначена для очистки ювелирных изделий, часов, очков, инструментов, зубных протезов.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА



Общие характеристики:

Модель:	JP-911 mini	Функция дегазации:	нет
Объем ёмкости:	360 мл	Таймер:	Встроенный, 3 мин.
Размер ёмкости:	170x68.7x36 мм	Размер изделия:	187x85.5x81 мм
Мощность ультразвука	18 Вт	Вес нетто:	0.43 кг
Электропитание:	АС 220 ~ 240V, 50 Гц	Вес брутто:	0.66 кг

Комплектация:

- Модуль ультразвуковой очистки
- Пластиковая крышка
- Руководство

Порядок работы:

1. Включите прибор в электросеть
2. Добавьте в ёмкость воды, либо специального средства для ультразвуковых ванн
3. Опустите очищаемые изделия в мойку
4. Нажмите кнопку «Старт», через 3 минуты прибор автоматически остановится
5. Тщательно промойте ёмкость после использования



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Включать прибор без жидкости.
- Оставлять прибор постоянно включенным. Это приводит, как к перегреву основных рабочих узлов и деталей и к испарению раствора, снижению его уровня.
- Ронять и подвергать ударам.
- Использовать в качестве раствора легковоспламеняющиеся жидкости.
- Очищать биологические организмы, плодоовощную и сельскохозяйственную продукцию

Гарантийный срок – 12 месяцев с момент приобретения